

# LAQUE BLANCHE APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Intérieur - Extérieur. Brillant



Code Produit: S03

## Description

Laque acrylique à haute qualité et séchage rapide pour réparer des égratignures et petits dommages sur des surfaces laquées telles que des appareils chauffe-eau, réfrigérateurs, baignoires, lavabos, etc.

## Domaines d'Application

Par sa résistance excellente aux intempéries, on peut l'utiliser aussi pour peindre et réparer des meubles de jardin, tables, chaises métalliques et leur apporter une finition blanche.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Copolymère acrylique
<b>Finition</b>	Brillante
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanc
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	Boîte aérosol 200 ml: 0,2 - 0,4 m <sup>2</sup> , Boîte aérosol 400 ml: 0,4 - 0,8 m <sup>2</sup>
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	5 minutes (hors poussière)
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	30 minutes
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Conditionnement</b>	400 ml et 200 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Secouer vigoureusement la bombe aérosol et laisser agir les billes mélangeuses pendant 1 minute. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à être peintes. Faire un essai sur un endroit non visible.

Appliquer par des couches minces et croisées à une distance de 25 à 30 cm. Il est préférable d'appliquer deux couches minces au lieu d'une couche épaisse. On obtiendra plus de protection et une finition brillante et homogène.

Laisser sécher la laque pendant 48 heures avant de mettre la surface peinte en contact avec de l'eau.

Cette laque n'est pas recommandée pour réparer des grands dommages sur des baignoires et lavabos.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Tout d'abord, appliquer de la Sous Couche Blanche Antirouille TITAN Spray pour garantir une bonne adhésion de l'ensemble. Une fois le primaire est totalement sec, appliquer de la Laque Blanche Appareils Électroménagers TITAN Spray.

Afin de diminuer les contrastes de la couleur de la laque avec celle de la surface originelle, peindre en dépassant les limites de la zone enduite.

### ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Enlever la poussière, la graisse ou les salissures. De suite appliquer directement de la Laque Appareils Électroménagers TITAN Spray.

### ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever les couches anciennes mal adhérentes et toutes les restes de laque détachée, poncer pour obtenir une surface

homogène et lisse. Une fois elle est propre, sans rouille et sèche, procéder comme pour des surfaces non préparées.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2018-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

S03 - LAQUE BLANCHE APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

